



Хочете **захистити**
вашу вуличну тканину
освіжити її,
та відновити?

 sunbrella®


DICKSON®

Чому потрібний ДОГЛЯД за тканиною?

Один з найкращих способів зберегти вашу тканину Sunbrella® у бездоганному стані і відкласти необхідність глибокого очищення якомога довше - проводити швидке промивання водою або очищення м'якою щіткою один раз на місяць. Це допоможе видалити більшість поверхневого бруду, перш ніж він проникне глибоко в тканину.

➤ Пліснява: причини появи та рішення

В останні роки багато факторів сприяли розвитку плісняви на зовнішніх морських накриттях:

- Збільшення рівня забруднення повітря.
- Обмеження щодо використання певних хімічних речовин у обробці тканин (фунгіциди - екологічні стандарти).

• Збільшення площі віконних поверхонь (більш як на 50% за останні 5 років), що значно знижує вентиляцію (кришталевий матеріал повністю герметичний, на відміну Завдяки від інших міцним матеріалів). синтетичним волокнам, які використовуються для виготовлення тканин Sunbrella®, ризик розвитку неприємної плісняви значно знижується.

Проте, пліснява може розвиватися, якщо тканину не доглядають належним чином. Для розвитку плісняви необхідні наступні чотири елементи: вологість, тепло, спори і поживні речовини.

Виключаючи будь-який з цих чотирьох елементів, можна уникнути розвитку плісняви.



пліснява на недоглянутій тканині



Який найкращий спосіб догляду за тканиною?

Прості практичні поради:

➤ Швидке базове очищення

- Видаліть бруд з поверхні за допомогою щітки.
- Промийте тканину холодною водою.
- Підготуйте розчин миючого засобу та води.
- Увітріть розчин в поверхню тканини за допомогою м'якої щітки
- Зачекайте, поки суміш подіє
- Ретельно промийте тканину холодною водою
- Висушіть тканину на відкритому повітрі

➤ Більш інтенсивне очищення для позбавлення від плісняви

- Підготуйте розчин: 1/10 білизни, 2/10 мило, 7/10 вода.
- Потріть тканину м'якою щіткою з розчином
- Зачекайте 15 хвилин, поки розчин подіє.
- Приберіть розчин за допомогою губки, або чистого рушника
- Ретельно промийте чистою водою
- Висушіть тканину на відкритому повітрі
- Нанесіть водозахисний засіб після цієї процедури

Інші тканини, які не є Sunbrella®, можуть не витримати очищення білизнаю. Захистить їх. Для захисту навколишнього середовища, збирайте брудну воду, вона є шкідливою для рослин, тварин, та риби.

Який найкращий продукт для догляду за тканиною?

TEX'AKTIV
recommended by



На етапі виробництва, вуличні тканини обробляються вуглефтористими сполуками для покращення водостійкості, що робить їх більш стійкими до вологи та різних видів бруду (пилу, частинок рослин, масел і т.д.) та обмежує розвиток плісняви. З часом початкова обробка може стати менш ефективною. Тому важливо регулярно чистити та обробляти зовнішню тканину. Постійний догляд збереже вашу тканину в відмінному стані та значно продовжить її термін служби! Залежно від ступеня забрудненості тканини, засоби Tex'Aktiv може відновити до 80% її початкової краси.

TEX'AKTIV CLEAN

Fabric
cleaner

- Глибоке очищення
- Потужний засіб від плям



TEX'AKTIV CLEAN

видаляє плями та неприємний запах на морських тканинах (палубні стільці, подушки, та чохли, біміні, тенти, і т.і.).

Використання TEX'AKTIV CLEAN погіршує крапельний ефект тканини. Після кожного чищення, нанесіть TEX'AKTIV GUARD для відновлення водостійкості тканини та захисту від забруднення та плям.

TEX'AKTIV GUARD

Fabric
water-proofing

- Захист від плям
- Крапельний ефект



TEX'AKTIV GUARD

захищує тканину від забруднень та плям

Ідеальний продукт для морських та вуличних меблів, а також сонцезахисної тканини. Не дозволяє маслу та воді проникнути всередину тканини. Крапельний ефект допомагає захистити та зберегти первісну красу тканини!





Практичні поради...

➤ Поради

- Намагайтесь регулярно, кожного місяця, чистити вашу тканину: миття водою зі шланга, чищення м'якою щіткою (такою, яка використовується для одягу) допоможе видалити більшу частину бруду. Це допоможе запобігти необхідності у передчасному глибокому очищенні (зазвичай рекомендується робити кожні 2-3 роки, в залежності від середовища).
- Перед складанням або зберіганням вашого чохла (біміні, ходовий тент) переконайтеся, що він повністю сухий і чистий, щоб уникнути утворення плісняви під час зберігання.
- Не готуйте їжу під тентом (біміні, ходовий тент), оскільки дим, вихлопні гази і пари від готування містять мікроелементи, які можуть сприяти утворенню і розвитку плісняви на тканині.
- Завжди забезпечуйте достатню вентиляцію для тента,

недостатня вентиляція та невведення накопиченої вологи зсередини сприяють утворенню плісняви (сприятливий рівень вологості: понад 65%). Крім того, не використовуйте повністю герметичну ПВХ-плівку поверх тенту, та не блокуйте бокові вентиляційні екрани, які забезпечують належну вентиляцію.

- Не використовуйте розчинники, мийні засоби або абразивні матеріали, і не мийте вашу тканину Sunbrella® високотисковим апаратом або в пральній машині.

➤ Підказки

- Тканину Sunbrella® можна прасувати, але використовуючи налаштування для синтетичної/делікатної тканини (ніколи не використовуйте пару).
- А ви знали, що ви можете використовувати тканину Sunworker® для створення добре провітрюваних зон, ідеальних для задніх огорожень і зимових накривок?



DICKSON CONSTANT • R.C.S. Lille Métropole 381 347 970 • Photos: Matthieu Langrand, Dickson Constant • Edition 2019 02 • Sunbrella® is a registered trademark and Glen Raven™ is a trademark of Glen Raven, Inc. • Dickson Constant is a Glen Raven company.



Dickson Constant
10 rue des châteaux
B.P. 109, F-59443 Wasquehal Cedex
T. +33 (0)3 20 45 59 59
europe@sunbrella.com
www.sunbrella.com

Performance fabrics for:

- Solar protection
- Outdoor furnishing
- Indoor furnishing
- Marine furnishing
- Woven flooring

