

Maintenance tips for outdoor fabric



**Хочете захистити
вуличну тканину
та надати їй свіжого
ВИГЛЯДУ НОВОЇ тканини?**

 sunbrella®

 **DICKSON®**

Чому необхідно ретельно доглядати за тканиною?

Найкращий спосіб підтримувати тканину Sunbrella® в ідеальному стані та відтермінувати потребу в глибокому очищенні - щомісяця обполіскувати або чистити (м'якою щіткою) тканину з обох боків. Це запобігатиме проникненню забруднення глибоко в тканину.

Причини появи плісняви та рішення

В останні роки з'явилося багато факторів, які сприяють появі та розвитку плісняви на поверхні вуличної тканини:

- Подальше забруднення повітря.
- Посилені обмеження на використання певних хімічних речовин у обробці тканин (фунгіцидів – екологічні стандарти).
- Збільшена площа поверхонь вікон (на понад 50% за останні 5 років), що значно погіршую вентиляцію

(прозоре скло є повністю непроникним для повітря, на відміну від інших матеріалів).

Водонепроникний шар, доданий до внутрішньої сторони тканини Sunbrella Plus, може сприяти розвитку грибка, якщо не здійснювати ретельний догляд.

Завдяки використанню стійких до гниття синтетичних волокон, з яких виготовляються тканини Sunbrella®, ймовірність утворення плісняви значно зменшується. Однак, пліснява все ж може з'явитися, якщо за тканиною не доглядати належним чином. Для розвитку плісняви потрібні чотири елементи: вологість, тепло, спори та поживні речовини.

Видаляючи хоча б один із цих чотирьох елементів, можна запобігти розвитку плісняви.



Пліснява на недоглянутій тканині



Як найкраще доглядати за тканиною?

Прості та практичні поради:

Легка та швидка мийка (тим не менш, необхідно регулярно очищувати як внутрішню покриту сторону, так і зовнішню текстильну сторону).

Навіть якщо внутрішня покрита поверхня виглядає чистою, миття є обов'язковим, оскільки воно видаляються спори грибка (мікроскопічні клітини, які часто не видно неозброєним оком), що сприяють утворенню цвілі (маленькі чорні цятки).

- **Очистіть** тканину щіткою, щоб видалити поверхневий бруд.
- **Промийте** тканину холодною водою.
- **Приготуйте** суміш мила та води.
- **Втирайте** суміш у тканину за допомогою м'якої щітки.
- **Почекайте**, поки суміш подіє всередині тканині.
- **Ретельно промийте** чистою водою, щоб повністю видалити миючий розчин.
- **Висушіть** тканину на відкритому повітрі.

Інтенсивне очищення для видалення цвілі

Для тканин, які доглядалися належним чином, і на якій з'явилися сліди цвілі, можна провести більш інтенсивне чищення:

- **Приготуйте розчин** у співвідношенні: 1/10 відбілювача, 2/10 мила, 7/10 води.
- **Почистіть** тканину розчином за допомогою м'якої щітки.
- **Зачекайте** 15 хвилин, поки розчин подіє.
- **Видаліть** розчин за допомогою губки або чистого рушника.
- **Ретельно промийте** чистою водою.
- **Висушіть** тканину на відкритому повітрі.
- Знадобиться **обробка тканини** спеціальним составом, щоб відновити водо- та плямовідштовхувальні властивості.

Інші тканини, які не є Sunbrella®, можуть не витримати обробку відбілювачем. Захистіть їх під час чищення.

Для захисту навколишнього середовища під час використання відбілювача зберіть брудну воду, яка може завдати шкоди рослинам або тваринам.

Які продукти найкраще підходять для **догляду** за вашою тканиною?

Вуличні тканини мають водонепроникні властивості завдяки спеціальному, інноваційному обробленню, яке застосовується в процесі виробництва. Це робить їх більш стійкими до води та різних видів забруднень (пилу, частинок рослин, комах тощо) та запобігає утворенню плісняви. З часом початкове покриття може втрачати свою ефективність. Тому важливо регулярно чистити та обробляти вашу вуличну тканину. Постійний догляд допоможе зберегти тканину в чудовому стані та значно подовжити її термін служби!

Залежно від ступеня забруднення, Tex'Aktiv може відновити до 80% початкового вигляду тканини.

TEX'AKTIV CLEAN

Глибока дія
Ефективно видаляє плями



TEX'AKTIV CLEAN

видаляє плями та усуває неприємні запахи з тканини (крісла, подушки, чохли, біміні тенти і т.і.)

Використання **TEX'AKTIV CLEAN** погіршує водовідштовхувальні властивості тканини. Після кожного чищення використовуйте **TEX'AKTIV GUARD** для відновлення водовідштовхувальних властивостей та захисту від бруду та появи плям.

TEX'AKTIV GUARD

Захист від плям
Ефект крапель



TEX'AKTIV GUARD

Захищає тканину від бруду та появи плям. Ідеальний для використання на вуличній меблях, сонцезахисних тканинах. Запобігає проникненню бруду та води всередину тканини. Допомогає досягти ефекту, коли вода збирається в безбарвні краплі, та відновити оригінальну красу тканини.



Розумні поради та практичні рекомендації

Рекомендації

- **Регулярно очищуйте тканину, кожного місяця:** очищення тканини ззовні, та зсередини водою з м'якою щіткою (як щітка для одягу), допоможе видалити бруд. Це допоможе уникнути необхідності частого інтенсивного чищення вуличної тканини (рекомендується кожні 2-3 роки залежно від навколишнього середовища).
- **Сухе зберігання:** Перед складанням тканини, або зберіганням вашого тента/чохла (біміні, спрейху тощо) переконайтеся, що тканина повністю суха та чиста. Так ви уникнете утворення плісняви під час зберігання.
- Уникайте готування їжі під вашим тентом (біміні, тентом тощо), адже дим, газу та пара від приготування їжі містять мікронутрієнти, які сприяють утворенню та розвитку плісняви на тканині.
- **Завжди забезпечуйте належну вентиляцію під тентом/чохлом.** Недостатня вентиляція, яка

не дозволяє виводити накопичену вологу всередині, сприятиме розвитку плісняви (сприятливий рівень вологості - понад 65%). Не накривайте ваш тент з тканини Sunbrella повністю герметичним тентом з ПВХ, та не закривайте бічні вентиляційні отвори, які забезпечують правильну циркуляцію повітря.

- **Не використовуйте** розчинники, м'які засоби або абразивні матеріали, а також не очищайте тканину Sunbrella® за допомогою високого тиску або пральної машини.

Поради

- **Зморшки:** Якщо тканина Sunbrella® має зморшки, її можна поправити, використовуючи режим для синтетичних/делікатних тканин (не використовуйте пару).
- Для створення добре вентиляційованих зон **можна використати тканину Sunworker®**. Вона ідеально підходить для кормових тентів та зимових чохлів.



Офіційний дистриб'ютор Dickson Constant
ТОВ Яхтові Технології

T. +38 066 786 86 86
info@yachttech.com.ua
www.yachttech.com.ua

Performance fabrics for:

- Solar protection
- Outdoor furnishing
- Indoor furnishing
- Marine furnishing
- Woven flooring



GLEN RAVEN[®]